

Snabbmanual MiP Cam Elnätskamera NKIP101LS & NKIP300LS

Packa upp & kontrollera innehåll:

Kamera m lamphållare/ kabel alt väggfäste/ skruv, LAN RJ45adapter, Eng snabb manual, program CD

Notera kamerans "Device ID & PW nr" (se etikett) som matas in i App / program för IMT (Internet Moln Teknologi)

- Skruva i Lamphållaren i bifogad lamphållaren alternativt i ett befintligt E27 lampputtag.
- Sätt i kontakten i närmsta eluttag (slå på ström till lampa) Se att lysdioder runt linsen lyser svagt.
- Sätt i LAN adapter i närmsta eluttag nära Routern/ bredbandet (lampa tänds på LAN adapter)
- anslut nätverkskabeln från LAN adapter till ett ledigt uttag på din Router (LAN1,2.....)
- Obs! se till att kamera & LAN RJ45 adaptern är anslutna i samma elfas om man har ett 3fas elnät.
- **Ladda ner Appen från App store/ market** m.fl (iPhone/ Android / Nokia / Symbian / Win) sök **"P2P IP Cam_Lite"**(Ej H264) Installera. Fyll i namn, Device ID & Password ev. eget ID & PW,spara. Koppla upp dig mot din kamera, klicka på kameraikonen **KLART**, nu kommer bilder snart . Du kan även spara bilder med Appen, (klicka på kameraikonen) bilder sparas i en egen mapp.

Se lokalt i din PC eller via Internet

- Sätt i program CD:n i din PC (startar aut. alt klicka på "startup.html" i innehåll)
- Starta installationen genom att välja språk **ENG.**+ **"Install Software"** Klicka **Next, Next, install**
- Kryssa i om du vill att Adobe manualen skall visas automatiskt . klicka **Finish**
- En IP Cam ikon läggs på skrivbordet Dubbelklicka på den, programmet startar
- Klicka på ett kamera **nr** i **lista** sen **Add one Device** ikonen + Lägg in **Device ID** samt **PW** enligt kamera etiketten. (Alternativt tryck på Search som hittar kameror automatiskt i det LOKALA nätverket.) Lägg in eget namn & password. Klicka på **Start all Cameras** ikonen. **KLART** nu skall bilder visas 15-25 bilder/s. Gör samma sak med program cd:n på distans PC. **KLART** nu skall bilder visas via Internet med 5-15b/s eller via vår server 0,5-5 b/s.
- **OBS!** Se bästa bild genom att justera bildupplösningen till 640x480 samt "Highest quality". Gå ner i upplösning & kvalité och systemet blir snabbare dvs fler bilder per sekund (b/s).

Nu är det bara att använda. Integritet! Enkelt - Slå på & av systemet med en strömbrytare.

- Du kan även **titta utan** programvara via alla Web Browsers om du utnyttjar IMT. Surfa in till www.allmycloud.com Registrera dig med mejl adress & PW, godkänn, Logga in igen och gå till **Settings** fyll kamera Device ID&PW / eget namn & PW välj bild storlek (helbild för mobil) **Spara**. Gå till **LiveView** välj kamera nr, **KLART** nu skall bild visas.
- Med PC programmet kan du **spela in** still/ rörliga bilder manuellt alt. **automatiskt** dygnet runt vid rörelse i bilden (justerbar känslighet) Gör det på plats / via Internet. Schemalagd inspelning & mejl larm finns även att tillgå (sköts från lokal PC m program som då måste vara konstant på)
- För att göra dessa inställningar klicka på **Pennikonen** eller Hö klicka på kamerabild,välj **Edit device + Alarm setting** fyll i **Enable Alarm** (för att aktivera funktionen), **Full time alerted** (aktiverad dygnet runt), **Motion detection** (för rörelsestyrd inspelning (i bild)) ställ känslighet i **Settings**. Fyll i **Alarm methods** (vad som skall göras vid rörelse i bilden) **Alarm sound** för lokalt larm ljud från dator, **Snap shoot/ Recording** (stillbild alt rörliga bilder sparas) **Send E-Mail** (om mejl skall skickas, se larm nedan) eller välj **Schedule alert** (schema lagd inspelning) Fyll i vilka dagar, start/ stopp tid, hur inspelning/ vad som skall ske vid larm enl. ovan.
- Med programmet kan du även få **larm** via mejl vid rörelse framför kameran för att direkt gå till kameror och se vad som händer just nu eller titta på inspelat (på lokal / distans PC) Fyll i uppgifter på **Settings E-Mail title** (mejl ämne t.ex. Bildlarm) **E-mail content** (text innehåll t.ex adress, vad att göra osv.) **POP/SMTP email server** (utgående mejl server) **Send to E-mail address** (mottagande mejladress) **Account** (konto) **Password** (lösen) se vidare ditt mejl konto/ ring support alt. ev. bifogade uppgifter. Testa att mejlen funkar med **Test** knappen (OBS! Inte alla mejlservrar är kompatibla, teckna / använd gratis mejl t.ex. GMX.COM)

För mer information se manual i program under " i " ikonen / www.mipcam.se

För svensk komplett manual mejla till support@mipcam.se